

COMANDOS GV500MAP:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gv500,4,,,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=gv500,apn,usuario,contraseña,,,,0,0,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=gv500,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,,0,,0,0,0,1,,,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gv500,3,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=gv500,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1000,,0,600,,,,FFFF\$

Detección de Choque:

AT+GTCRA=gv500,1,50,50,50,0,500,500,,,,,FFFF\$